


KELLOKYTKIN DTS 7


1/2

Käyttöohje

1. Ensimmäistä kertaa ottaessasi käyttöön kellokytkintä, kytke käyttöjännite ja anna sisäisen akun latautua. Tämän jälkeen paina "RESET" painiketta.

2. Ensimmäistä kertaa käynnistettäessä kellokytkin menee automaattisesti 24h tilaan, mikäli haluat muuttaa kellokytkimen 12h tilaan, paina kellopainiketta "  " 5 sekunnin ajan.

3. Ohjelmointi:




Askel	Näppäin	Ohjelmointi
1	Paina näppäintä P	Asettaa ensimmäisen ON ajan (näytössä 1 ON).
2*	Paina näppäintä D+	Valitse viikonpäivä (mikäli haluat saman asetuksen joka päivälle tätä näppäintä ei tarvitse painaa).
3	Paina näppäintä H+ / M+	Aseta tunnit ja minuutit (ON, "päälle" aika).
4	Paina näppäintä P	Asettaa ensimmäisen OFF ajan (näytössä 1 OFF).
5	Paina näppäintä D+	Valitse viikonpäivä (mikäli haluat saman asetuksen joka päivälle tätä näppäintä ei tarvitse painaa).
6	Paina näppäintä H+ / M+	Aseta tunnit ja minuutit (OFF "pois päältä" aika).
7	Toista askeleet 2 - 6	Aseta samoin kytkennät 2 – 8ja niitä vastaavat ON / OFF ajat.
8**	Paina näppäintä 	Ohjelmoinnin lopetus

***10 erilaista asetusta (ohjelmaa):**

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1. MO | (maanantai) |
| 2. TU | (tiistai) |
| 3. WE | (keskiviikko) |
| 4. TH | (torstai) |
| 5. FR | (perjantai) |
| 6. SA | (lauantai) |
| 7. SU | (sunnuntai) |
| 8. MO – FR | (maanantaista perjantaihin) |
| 9. SA – SU | (lauantaista sunnuntaihin) |
| 10. MO – SU | (maanantaista sunnuntaihin) |

**** Mikäli et tarvitse kahdeksaa (8) päälle/pois asetusta paina lopettaaksesi näppäintä **

4. Kellonajan asetus

- (1) Paina "  " ja "D+" yhtä aikaa, kunnes oikea päivä on näytössä.
- (2) Paina "  " ja "H+" yhtä aikaa, kunnes oikea tunti on näytössä.
- (3) Paina "  " ja "M+" yhtä aikaa, kunnes oikeat minuutit näytössä.
- (4) Paina "MANUAL" näppäintä, jolloin näytössä ON AUTO tai AUTO OFF.

5. Mikäli haluat käyttää kellokytkintä manuaalisesti päälle ON tai manuaalisesti pois OFF, paina näppäintä "MANUAL" .

HUOM!! Muista valita "MANUAL" näppäimellä "AUTO ON" mikäli haluat, että kellokytkin "kytkee" päälle/pois automaattisesti siihen aseteltuina aikoina.

Tekniset tiedot:

Nimellisjännite:	230V, 50Hz
Kytkentäkyky:	16A/250V (Resistiivinen kuorma)
Käyttölämpötila:	-10°C ... 55°C
Tehonkulutus:	5W
Varakäyntiaika:	150h
Ohjelmointi jakso:	1 min
Muistikapasiteetti:	max. 8 päälle / pois -kytkentää
Näyttö:	LCD
Kosketintoiminto:	Vaihto

HUOM! KELLOKYTKIMEEN KYTKETTYJEN LAITTEIDEN VIRRANKULUTUS (TEHO) EI SAA YLITTYÄ ANNETUISTA NIMELLISARVOISTA.

